



OPERATING INSTRUCTIONS

عربى

A

الشكل I-XVI | Fig. I-XVI | Fig. I-XVI | Abb. I-XVI | Fig. I-XVI | 그림.I-XVI | 圖.I-XVI | 图.I-XVI

Calibre Number:
Numéro de calibre :
Número de calibre:
Kalibernummer:
Numero di calibro:
キャリバー番号:
칼리버 번호:
機芯號:
机芯号:
 رقم العيار:






Figure Number:
Numéro de figure :
Número de figura:
Abb. Nr.:
Numero di figura:
図番号:
그림 번호:
圖片編號:
图片编号:
رقم الشكل:
















Page:
Page :
Página:
Seite:
Pagina:
ページ:
페이지:
頁碼:
頁碼:
صفحة:



Contents

A

Fig. I-XVI
Fig. I-XVI
Fig. I-XVI
Abb. I-XVI
Fig. I-XVI
图 I-XVI
그림. I-XVI
圖. I-XVI
图. I-XVI
الشكل I-XVI



Number of calibres:
1424, 1532, 2500, 2507, 4561, 4564, 8500,
8501, 8507, 8508, 8511, 8520, 8521, 8700,
8701, 8800, 8801, 8900, 8901, 8910

Number of calibres:
8601, 8611, 8902, 8903

Number of calibres:
8605, 8615, 8906

Number of calibres:
2403, 8421, 8703, 8806, 8807

Number of calibres:
8938, 8939
















Number of calibres:
8926, 8927

Ω
OMEGA

Ω
OMEGA

Ω
OMEGA

A



Ω
OMEGA

Ω
OMEGA



مقاومة لتسرب المياه تحت ضغط عال يصل ل 13.5 بار (135 قدمًا)



مقاومة لتسرب المياه تحت ضغط عال يصل ل 15 بار (150 قدمًا)



مقاومة لتسرب المياه تحت ضغط عال يصل ل 20 بار (200 قدمًا)



مقاومة لتسرب المياه تحت ضغط عال يصل ل 30 بار (300 قدمًا)



مقاومة لتسرب المياه تحت ضغط عال يصل ل 60 بار (600 قدمًا)



مقاومة لتسرب المياه تحت ضغط عال يصل ل 100 بار (1000 قدمًا)



مقاومة لتسرب المياه تحت ضغط عال يصل ل 120 بار (1200 قدمًا)



مقاومة لتسرب المياه تحت ضغط عال يصل ل 600 بار (6000 قدمًا)



ساعة غوص مصممة لغوص التثبيت بما يتناسب مع معيار الجودة ISO 6425:2018



تيتانيوم



O-MEGASTEEL



إطار من السيراميك



ترصيع بالللاماس



إصدار محدود



إصدار مرقم



كفالات دولية خمس (5) سنوات



نظام WEEE



بطارية دائمة من أكسيد الفضة والزنك



بطارية دائمة من ثاني أكسيد المنجنيز والليثيوم



غير مقاومة لتسرب المياه



مقاومة لتسرب المياه تحت ضغط عال يصل ل 3 بار



(30 قدمًا)

مقاومة لتسرب المياه تحت ضغط عال يصل ل 5 بار



(50 قدمًا)

مقاومة لتسرب المياه تحت ضغط عال يصل ل 6 بار



(60 قدمًا)

مقاومة لتسرب المياه تحت ضغط عال يصل ل 10 بار



(100 قدمًا)

مقاومة لتسرب المياه تحت ضغط عال يصل ل 12 بار




(120 قدمًا)

اليوم - التاريخ		رقم العيار	
أطوار القمر		شهادة Master Chronometer	
مؤشر نفاذ طاقة البطارية		ميزان ساعة متعدد المحور	
مقاييس السرعة		لولب من السيليكون سي 14	
مقاييس البصري		نظام Spirate™	
مقاييس المسافات		مقاومة للمجال المغناطيسي	
كريستال اليقوف		غاوس 1.5 (تيسل)	
طلاء مضاد للنگاس		حركة كوارتز تعديل الفارق الزمني	
مادة مضادة للنگاس على الواجهتين		الناجح عن تبدل الحرارة	
واجهة خلفية من كريستال اليقوف		كوارتز	
علبة حاضنة من السيراميك		ملء ذاتي	
تاج لولي		ملء يدوي	
صمام تسرب الهيليوم		كرونوغراف	
ذهب 750‰		وظيفة المناطق الزمنية	
ذهب 750‰ Sedna™ Gold		تقويم سنوي	
ذهب 750‰ Canopus Gold™		تاريخ	
ذهب 750‰ Moonshine™ Gold		تقويم دائم	
ذهب 375‰ برونز ذهبي		الثوابي المجزأة	
بلاتين 950‰		مؤشر الطاقة الاحتياطية	
بالياديوم 950‰		منطقة زمنية ثانية	
Liquidmetal™		توقيت عالمي	
OMEGA CERAGOLD™			
غاما تيتانيوم			

لإزالة السوار الفولاذي (الشكل 2): اضغط على الزر ثم أخرج السوار من بين عروات التثبيت لإزالته من علبة الساعة.

لوضع السوار الفولاذي (الشكلان 2-3): اضغط على الزر لسحب المفاصل. أدخل السوار بين عروات علبة الساعة، أخر الزر ثم حرك الحزام قليلاً بين عروات التثبيت كي تجد المفاصل موضعها المناسب.


عاين سوارك للتحقق من إدخاله بطريقة سليمة بين عروات التثبيت واسحب السوار بلطف للتأكد من أن جزأى السوار مثبتان ثبيتاً محكمًا بعلبة الساعة.



الكرونولوك هو نظام يمنع استعمال أزرار الكرونوغراف لتجنب الأخطاء غير المقصودة، وضمان القياس الصحيح للوقت.

استخدام الكرونولوك: عندما تكون حلقة الإقفال في وضع (LOCK A)، تظل الأزرار مسدودة.

ولتتمكن من استخدامها، انقل حلقة الإقفال إلى وضع (CHRONO B)، حينها يمكن تشغيل الأزرار.




3 مواضيع محددة / معلومات عامة سوار مزود بنظام تبديل سريع

استعمال السوار المزود بنظام تبديل سريع: لإزالة الحزام المطاطي (الشكل 1): انقل الزر إلى الأسفل ثم أخرج الحزام من بين عروات التثبيت لإزالته من علبة الساعة.


لوضع الحزام المطاطي (الأشكل 3-1): انقل الزر إلى الأسفل لسحب المفاصل. أدخل السوار بين عروات علبة الساعة. أفلت الزر ثم حرك السوار قليلاً بين عروات التثبيت كي تجد المفاصل موضعها المناسب.

إعادة تثبيت تاج بولهيد: لإعادة تثبيت تاج بولهيد، أدر التاج حتى تقابل العلامة السوداء الجانب العلوي (الشكل 1) ثم ادفعه لأعلياً على زاوية 90 درجة (الشكل 2).




3 مواضيع محددة / معلومات عامة تاج قابل للسحب


تشغيل الإطار القابل للسحب: اضغط على التاج ثم أفلته لنقله إلى الوضع 1. عند سحب التاج، يمكنك نقله إلى الوضع 2 و3. للعودة إلى وضع أدنى، يجب سحب التاج إلى الوضع 0 (الوضع العادي عند الارتداء) قبل نقله إلى الوضع 1 أو 2.



تشغيل الإطار الدوار: لتدوير الإطار مع زر التحكم (A) مضغوطاً.



تشغيل التاج: لتشغيل التاج (B)، يجب حل التاج **لولياً** في البداية، فيتحرك وaci التاج (C) بدون تدوير، بعد الانتهاء، أعد التاج إلى الوضع 1 ثم اضغطه وثبته ثانية (ضمان مقاومة العلبة الحاضنة لتسرب المياه).





ملاحظة: يقع التاج مقابل مؤشر الساعة 9، ويحافظ على الوظائف ذاتها.

مشبك فراشة متعدد بنظام توسيعة دمج

نظام توسيعة مدمج: افتح المشبك عبد الضغط على الزرين (A) على جانبي الغطاء، واسحب للأعلى (B) ثم قم بشني الطرف (C).

واصل الضغط على الزر (D) الموجود على القاعدة مع تحريك الشفرة باتجاه الموضع المناسب.

أغلت الزر عند الوصول إلى الموضع المناسب واقفل الطرف (F) ثم الطرف (G).



L = موضع طويل

S = موضع قصير

مشابك أنواع السكة المسننة:

استخدام ضبط الطول الدقيق:



مشابك أنواع السكة المسننة القابلة للتمدد:

استخدام ضبط الطول الدقيق:



استخدام حالة إطالة الغطس:



مشابك أنواع بلوريوف:

استخدام ضبط الطول الدقيق:




استخدام حالة إطالة الغطس:




ملاحظة: لإعادة طي وصلة الغطاس، أعد الخطوات في الاتجاه المعاكس.

مشبك للسوار المعدني الشبكي:
فتح المشبك (الشكل 1): اضغط على الزرين الموجودين على جانبي المشبك ثم اسحب نحو الأعلى.

إغلاق المشبك (الشكل 2): ارتد ساعة أوميغا حول معصمك ثم أدخل السوار في مسار الانزلاق وأغلق المشبك حتى تسمع صوت الإغلاق.



تعديل طول السوار (الشكل 3): افتح المشبك لتحرير الجزء الأطول من المقبض. عدل طول السوار في الاتجاه المرغوب ثم أدخله في المشبك. جب الساعة وأعد تعديل الطول عند الحاجة.




مشبك قابل للطي للأجزاء المعدنية الشبكية:


فتح المشبك (الشكل 1): اضغط على الزرين الموجودين على جانبي المشبك واسحبهما نحو الأعلى.

إغلاق المشبك (الشكل 2): ارتد ساعة أوميغا على معصمك وأغلق المشبك حتى تسمع صوت الإغلاق.


تعديل طول الحزام (الشكل 3): ارفع عروة القفل لتحرير طرف الحزام، وحرّك الحزام إلى الطول المنشود ثم ثبّته في موضعه باستخدام عروة القفل حتى سمع صوت الإغلاق.



مشبك ثلاثي الشفرات قابل للطي:
فتح المشبك (شكل 1): لفتح المشبك، اضغط على الزرين المثبتين على جانبي إبريم أوميغا واسحب نحو الأعلى.




اقفال المشبك: ضع ساعة أوميغا على معصمك واضغط على الشفرة الموجودة عند مؤشر الساعة 12 في الموقع ①. أدخل طرف الحزام الموجود عند مؤشر الساعة 6 في الموقع ② داخل الحلقة الجلدية. ثمأغلق الشفرة الموجودة عند مؤشر الساعة 6 عبر الضغط لحين سماع صوت الإغلاق.




ضبط الطول (شكل 2): اضغط على الزر "PUSH" باتجاه (A) وحرر طرف الحزام (B). أدخل الحزام داخل الغطاء للوصول إلى وضعية الضبط المطلوبة (C). اضغط على الأداة المتحركة لإيقافها مع الانتباه لوضعية ثقب المسمار لتجنب الإضرار بطرف الحزام (D).
جرب الساعة وأعد العملية إذا دعت الحاجة.

يجب استعمال أحزمة أوميغا فقط والمصممة خصيصاً لهذا النوع من المشبeks القابلة للطي. ولتعزيز راحة اليد، ننصحك بأن تهتم بثبات الإبزيم إلى مركز الخدمة المعتمد من قبل أوميغا، بإمكانك دائماً تعديل طول السوار بنفسك.

فتح المشبك (الشكل 1): اضغط على الزرين الموجوين على جانبي الإبزيم واسحب نحو الأعلى.




الشكل 2



الشكل 1

إغلاق المشبك (الشكل 2): ارتد ساعتك وامسكها حول معصمك وأغلق الإبزيم حتى تسمع صوت الإغلاق.



الشكل 3

تعديل طول الحزام (الشكل 3): حُل الجزء الأطول من المسارين (A) ومن الملاوح (B). حرك السوار في الاتجاه المطلوب ووضع من جديد الملاوح والمسارين. ارتد الساعة لتأكد من ملائمتها لمعصمك أو قم بتعديلها إذا لزم الأمر.

قراءة عداد دقائق الكرونوغراف (سيماستر دايفر 300م، بطولة كأس أمريكا السادسة والثلاثون)

مثال: حساب الوقت قبل انطلاق سباق اليخوت.

عداد 3 ساعات:

للعداد عقرب دقائق ونافذة ساعات. ويشير الجزء الأبيض من المؤشر إلى العد التنازلي لمدة 10 دقائق حتى بداية سباق القوارب. وتنقسم مرحلة ما قبل سباق القوارب إلى جزأين، إذ تُخصص الدقائق الخمس الأولى لإعداد القارب والطاقم والدقائق الخمس الأخرى لوضعية القارب.

ينطلق الكرونوغراف عند الإشارة الأولى قبل 10 دقائق من بداية السباق.







تجد المعلومة الازمة (مقياس السرعة، مقياس النبض) بين عقرب الكرونوغراف الثنائي المركزي والتدرج الموافق لذلك على مدى 60 ثانية كحد أقصى. بالنسبة لمقياس المسافات، يمكن استخدام عدد الدقات في إضافة 20 كم على المسافة التي يشير إليها عقرب الثواني المركزي على كل دقة مضت.

استعمال مقياس السرعة

على سبيل المثال: احتساب سرعة السيارة.
سجل الوقت الذي تحتاجه السيارة لعبور مسافة كيلومتر واحد. اقرأ السرعة على مقياس السرعة والتي يشير إليها عقرب الثنائي المركزي. في هذه الحالة تبلغ سرعة السيارة 120 كم / في الساعة.



استخدام مقياس المسافات



على سبيل المثال: احسب المسافة بين نقطة تواجدك ومكان حدث ما ينبع في الوقت نفسه ضوءاً وصوتاً (برق ورعد على سبيل المثال).


ينشط الكرونوغراف عند ملاحظة الإشارة الضوئية، البرق على سبيل المثال. ثم يتوقف عند سماع الصوت، الرعد مثلاً. في مثاناً هنا يبعد الرعد 9.9 كيلومتر عن نقطة تواجدنا.

**قراءة عدد دقائق الكرونوغراف
(سيماستر دايفر 300 م، أنتز 2015)**

مثال: حساب الوقت قبل انطلاق سباق اليخوت.
عداد 3 ساعات:

يسمح المؤقت الداخلي بقراءة دقائق الكرونوغراف بواسطة قسم عقرب ريفاتا الأبيض.
يسمح المؤقت الخارجي بقراءة الوقت التنازلي لفترة 5 دقائق التي تسقى انطلاق سباق اليخوت.

يبدأ تشغيل الكرونوغراف مع الطلق الأول أي قبل 5 دقائق من انطلاق السباق ما يوفر للحارس فرصة وضع زورقه عند أقرب نقطة من خط الانطلاق.



على سبيل المثال: احتساب عدد نبضات القلب في الدقيقة.

شغل الكرونوغراف وإبداً بعد النبضات، ثم أوقفه عند النبضة المتفاقة مع تدرج الكرونوغراف (هنا عند النبضة 30). واطلع على عدد النبضات في الدقيقة الواحدة، في مثاناً هنا يبلغ العدد 60 نبضة / في الدقيقة.






كيفية استعمال صمام تسرب الهيليوم


استعمال صمام تسرب الهيليوم:

إذا كانت ساعتك مجهزة بصمام تسرب هيليوم يعمل بالتدوير اليدوي، ينبغي تثبيت الصمام دائمًا قبل الغطس تحت الماء لضمان حماية مثالية ضد احتمال تسرب الماء. ينبغي عدم فك الصمام إلا عند بلوغ مرحلة تخفيف الضغط (عودة الغواص إلى الضغط الجوي) حينما تكون في مقصورة الغوص.


ملاحظة: تشدد على أهمية إبقاء الصمام مغلقًا عند السباحة أو الغوص. ولكن حتى وإن كان الصمام غير مغلق، تبقى الساعة مقاومة لتسرب الماء حتى ضغط 5 بار (50 متراً).



صمام بمؤشر الوضعية: جُهز الصمام بممؤشر أحمر (A) يمكن رؤيته عندما يكون الصمام غير مغلق.




صمام بمصحح: جُهز الصمام بمصحح تقويم دميج. ويباشر المصحح (B) المثبت وسط الصمام أداءه عندما يكون الصمام مغلقًا بإحكام.



صمام تسرب الهيليوم بتدوير يدوي: إذا كانت ساعتك مجهزة بصمام تسرب هيليوم بتدوير ذاتي العمل (C)، لا يلزمها أي تشغيل يدوي.

صممت ساعات أوميغا من طراز سيماستر المجهزة بصمام تسرب الهيليوم خصيصاً للغواصين المحترفين أو الهواة الذين يمارسون الغوص العميق. يُمارس هذا النوع من الغوص التقني بصورة أساسية لإنجاز الأشغال تحت سطح البحر في أعماق سحيقة. ويبقى الغواص بين عملتي الغوص في مقصورة غوص بدرجة ضغط تعادل عمق الغوص، إذ يستنشق خليطاً غازياً مركباً يحتوي على غازات منها الأكسجين والهيدروجين والهيليوم. وتبيّن هذه التقنية الغوص لأوقات طويلة جدًا بينما تقلل احتمال انخفاض الضغط. وبعد انتهاء الأعمال، تبدأ مرحلة تخفيف الضغط حيث يعود الغواص تدريجياً إلى الضغط الجوي العادي في مقصورة الغوص.

خلال الإقامة المطلولة داخل مقصورة الغوص أو المحطة المخصصة تحت سطح البحر، ينتشر الهيليوم عبر جميع مواد مع التسرب ويملأ إلى داخل الساعة. وخلال مرحلة تخفيف الضغط، يولد الهيليوم المتسرّب ضغطاً داخل الساعة قد يؤدي إلى تلفها. لذلك، يساعد الصمام على تنفيذ هذا الضغط خلال مرحلة تخفيف الضغط.



**ساعات أوميغا مع آلية حركة كرونومتر المعتمدة**

تمتاز ساعة الكرونومتر بدقتها العالمية، حيث جرى اختبار حركة آليتها لمدة 15 يوماً في 5 وضعيات وفي ظل 3 درجات مختلفة من الحرارة، وأشرف على الاختبار هيئة رسمية حيادية ووفق معيار ANSI/National Institute of Standards and Technology (NIHS) 3159 (NIHS 95-11). يتميز كل كرونومتر بتفرده ويعزف برق منقوش على آلية الحركة.

NIHS: معيار صناعة الساعات السويسرية

ساعات أوميغا تحمل شهادة Master Chronometer

علاوة على شهادة آلية الحركة، تخبر أوميغا كل من ساعات Master Chronometer لمدة 10 أيام قبل تسليمها للمستخدم. تستهدف الاختبارات القائمة على ملاعة ارتداء الساعة على المعصم، التحقق من دقتها ومن مقاومة الحقل المغناطيسي السكوني (1.5 تيسلا / 15000 غاوس)، ومن انتياطي الطاقة وكذلك من مقاومة تسرب الماء إلى داخل ساعات Master Chronometer. تؤكد شهادة ميتاس العملية وتجهيزات القياس وكذلك نتائج اختبارات كل ساعة Master Chronometer.

ميتابس: المعهد الفيدرالي السوissري للمقاييس (سويسرا)



صممت ساعة أوميغا لتقاوم حقولاً مغناطيسياً قوته 15000 غاوس. هذه القدرة تتجاوز إلى حد كبير الحقول المغناطيسيية التي تتعرض لها خلال الاستخدام العادي (على سبيل المثال، تبلغ قوة المغناطيسي في قفل حقيبة اليد 2000 غاوس). علاوة على ذلك، فهي لا تتوقف عن الدوران في حال وجود حقل مغناطيسي ولا تتأثر دقتها عند التعرض للموجات التي تطلقها هذه الحقول.

**ساعات كوارتز مع تصحيح للتباين الناجم عن التأثيرات الحرارية**

زودت آلية الحركة هذه بوحدة تعديل قياس الفرق الإلكتروني تعمل على تصحيح التباين الناجم عن تأثيرات الحرارة على دقة آلية حركة الكوارتز.

**ضبط الوقت والتاريخ:**

اسحب التاج إلى الوضع 3. أدر التاج لتحرك عقارب الدقائق وقرص الـ 24 ساعة الخاص بالتوقيت العالمي إلى الأمام حتى تصل إلى عرض التوقيت العالمي الموحد (UTC). يجب ضبط عرض الـ 24 ساعة الخاص بالتوقيت العالمي للتأكد من صحة التوقيت المأقوف لمختلف المناطق الزمنية (المشار إليها بمدن أو مناطق جغرافية واردة على المينا/القرص).

أعد التاج إلى الوضع 1 لتشغيل الحركة.

اسحب التاج إلى الوضع 2. أدر التاج لتحرك عقارب الساعات بدرجات مدتها ساعة إلى الأمام أو إلى الوراء لضبط التاريخ، ثم اضبط وضعيّة هذا العقرب لتنطّابق مع التوقيت المأقوف لمنطقة الزمنية المحدّدة. تأكّد من ضبط عقارب الساعات في النصف الصحيح من اليوم (صباحاً أو بعد الظهر) استناداً إلى تغيير التاريخ عند منتصف الليل.

أصف ساعة إلى الوقت الذي تشير إليه الساعة خلال الفترة التي ينطبق فيها التوقيت الصيفي في المدن أو المناطق الجغرافية المعنية.

العيارات 3603 و 9605 و 9615 - وظائف الكرونوغراف:

- زر التحكّم A: تشغيل - إيقاف، تشغيل - إيقاف الخ.
توقيت بدقة تبلغ ثمان (1/8) الثانية ولمدة 12 ساعة.
- زر التحكّم B: إعادة ضبط بعد الإيقاف.

ملاحظة: ينفي دوماً إيقاف الكرونوغراف قبل استخدام وظيفة الإعادة إلى الصفر. يجب عدم الضغط في أي حال من الأحوال على أزرار الكرونوغراف (A و B) في الوقت نفسه (3603) (عيار 9603).

1. وضع سوي (عند ارتداء الساعة): يضمن ضغط التاج باتجاه العلبة الحاضنة مقاومة تسرب الماء.

ملء دوري: إذا لم يتم ارتداء الساعة لفترة 60 ساعة (52 ساعة للعيار 3603) أو أكثر، يلزم بتنيتها بتدوير التاج عندما يكون في الوضع 1.

2. ضبط المنطقة الزمنية وتصحيح التاريخ: اسحب التاج إلى الوضع 2. أدر التاج إلى الأمام أو إلى الوراء، فيتحرّك فقط عقارب الساعات بوثبات مدتها ساعة إلى الأمام أو إلى الوراء، لدى عقارب الساعات منتصف الليل يتغيّر التاريخ إلى الأمام أو إلى الوراء، اضغط التاج إلى الوضع 1.

3. ضبط الوقت: 24 ساعة - ساعات - دقائق - ثوان. اسحب التاج إلى الوضع 3. يتوقف عقارب الثوانى عن الدوران. أدر التاج إلى الأمام أو إلى الوراء. لتزامن الثوانى، اضغط التاج إلى الوضع 1 للتنطّابق مع إشارة ضبط الوقت الرسمي.

العيارات 8605 و 8906 و 9603 و 3605 و 9615 - منطقة زمنية ثانية "GMT":

يفضل عقارب "الـ 24 ساعة" ذي الرأس المثلث يتمكّن المسافرون من معرفة الوقت في البلد الأساسي بمجرد إلقاء نظرة على مقياس الـ 24 ساعة الموجود على المينا/القرص.


تزامن عقارب الساعات مع عقارب "الـ 24 ساعة":

اسحب التاج إلى الوضع 2 وأدره ليتم تزامن عقارب الساعات مع الوقت الذي يشير إليه عقارب "الـ 24 ساعة" على مقياس الـ 24 ساعة. تأكّد من ضبط عقارب الساعات في النصف الصحيح من اليوم (صباحاً أو بعد الظهر).

بعد تزامن عقارب الساعات مع عقارب "الـ 24 ساعة"، يجب ضبط الوقت المحلي ل ساعتك.

العيارات 8938 و 8939 - قرص 24 ساعة "توقيت عالمي":

يفضل قرص "الـ 24 ساعة" يتمكّن المسافرون في أي لحظة من معرفة الوقت في مختلف المناطق الزمنية التي تشير إليها المدن أو المناطق الجغرافية الواردة على المينا/القرص.



يجب على المسافرين المتوجهين **شرقاً**، من لندن إلى هونغ كونغ على سبيل المثال، سحب التاج إلى الوضع 2 وتحريك عقرب الساعات إلى الأمام (في هذه الحالة 8 ساعات). أعلاه يحدد فرق الوقت ما بين كافة البلدان.

يجب على المسافرين المتوجهين **غرباً**، من لندن إلى نيويورك على سبيل المثال، سحب التاج إلى الوضع 2 وتحريك عقرب الساعات إلى الوراء (في هذه الحالة 5 ساعات). الجدول أعلاه يحدد فرق الوقت بين البلدان.

في كلتا الحالتين، يمكن المسافرون من معرفة الوقت في مكان الإقامة، لندن في المثال أعلاه، بواسطة عقرب أو قرص "الـ 24 ساعة" وذلك ب مجرد إلقاء نظرة على مقاييس الـ 24 ساعة المثبت على المينا/القرص. أما الوقت في المنطقة الثانية - وهي هونغ كونغ أو نيويورك في المثال أعلاه - فيمكن قراءته عبر المينا/القرص بالطريقة المعتادة. في كل مرة يجتاز فيها عقرب الساعات منتصف الليل، يتغير التاريخ إلى الأمام أو إلى الوراء نتيجة لتحريك عقرب الساعات إلى الأمام أو إلى الوراء.

العيارات 8605 و 8615 و 8906 (VII)	الشكل (XXIV)
العيار 3603 (الشكل (XXIV)	
العياران 8938 و 8939 (الشكل (XIII)	
العياران 9605 و 9615 (الشكل (XXVIII)	

وظائف الساعة:
للtag 3 أوضاع:

وظائف كرونوغراف الثنائي المجزأة:

تسمح وظيفة الثنائي المجزأة بقياس الأوقات المجزأة أثناء تشغيل الكرونوغراف.

1. ابدأ بتشغيل الكرونوغراف بضغط الزر (A) (تشغيل).
2. لقياس الوقت المجزأ، اضغط الزر (C). يتوقف عقرب الثنائي المجزأة (D) عن الدوران ويشير إلى الوقت المجزأ، بينما يتابع الكرونوغراف وظيفته.

ملاحظة: يجب قراءة الوقت المجزأ على الفو، إذ إن عدادات الكرونوغراف للساعات (G) والدقائق (E) والتلواني (F) تتبع قياس الوقت المنصرم.

3. اضغط الزر (C) ليتحقق عقرب الثنائي المجزأة (D) بعقارب ثواني الكرونوغراف (F).
4. لتسجيل وقت مجزأ جديد: ابدأ من الخطوة 2 أعلاه.
5. اضغط الزر (A) لإيقاف الكرونوغراف.
6. اضغط الزر (B) لإعادة الضبط.

ملاحظة: إن عقرب الثنائي المجزأة (D) يجب أن يتحقق بعقارب الثنائي للكرونوغراف (F) كما تم شرحه في الخطوة 3 أعلاه، وذلك قبل إعادة ضبط الكرونوغراف.

العيار 3612 (الشكل XXII)**وظائف الساعة:****للناج 3 أوضاع:**

1. **وضع سوي (عند ارتداء الساعة):** يضمن ضغط الناج باتجاه العلبة الحاضنة مقاومة تسرب الماء.

ملء دوري: في حال عدم ارتداء الساعة لمدة 52 ساعة أو أكثر، يلزم ملؤها بتدوير الناج عندما يكون في الوضع 1.

2. **ضبط التاريخ:** اسحب الناج إلى الوضع 2 وأدبه إلى الوراء. ثم اضغط الناج إلى الوضع 1. ملاحظة: من غير الممكن تصحيف التاريخ ما بين الساعة 9 مساءً والساعة 12.30 بعد منتصف الليل. △

3. **ضبط الوقت:** ساعات - دقائق - ثوان. اسحب الناج إلى الوضع 3، فيتوقف عقرب الثنائي عن الدوران. أدر الناج إلى الأمام أو إلى الوراء، لتزامن الثنائي، اضغط الناج إلى الوضع 1 للتطابق مع إشارة محددة لضبط الوقت.

وظائف الكرونوغراف:

- زر التحكم A: تشغيل - إيقاف، تشغيل - إيقاف إلخ. توقيت بدقة تُمثل $1/8$ الثانية ولمدة 12 ساعة.

- زر التحكم B: إعادة ضبط (بعد توقف).

ملاحظة: يرجى عدم إعادة ضبط إلا بعد توقف الكرونوغراف وعدم الضغط في أي حال من الأحوال على زر الكرونوغراف A و B في الوقت نفسه.

العيار 9914 (الشكل XXIX)**وظائف الساعة:****للناج 3 أوضاع:**

1. **وضع سوي (عند ارتداء الساعة):** يضمن ضغط الناج باتجاه العلبة الحاضنة مقاومة تسرب الماء.

الملء: أدر الناج إلى الأمام حتى يتوقف (لا تتماً الساعة أكثر من اللازم).

ملاحظة: لا تتماً الساعة أكثر من اللازم، وإذا ارتدت الساعة طوال الوقت، فيكتفي ملؤها مرة واحدة في اليوم لضمان أدائها السليم.

2. **ضبط التاريخ وأطوار القمر:** اسحب الناج إلى الوضع 2. وأدبه إلى الأمام لتصحيح أطوار القمر، وحرك الأسطوانة إلى وضع "القمر المكتمل" ثم أدر الناج لتحرير القرص لتمرير "الدرجات" بقدر عدد الأيام المنقضية منذ آخر طور لاتمام القمر (راجع التقويم القمري). وأدر الناج إلى الوراء لتصحيح التاريخ، ثم أعد ضغط الناج إلى الوضع 1.

3. **ضبط الوقت:** الساعات - الدقائق - الثنائي. اسحب الناج إلى الوضع 3 حتى يتوقف عقرب الثنائي عن الدوران. ثم أدر الناج إلى الأمام أو الوراء، ولتزامن الثنائي، أعد ضغط الناج إلى الوضع 1 للتطابق مع إشارة محددة لضبط الوقت.

وظائف الكرونوغراف:

- زر التحكم A: تشغيل - إيقاف، تشغيل - إيقاف، إلخ. توقيت بدقة تبلغ ثمن $1/8$ الثانية ولمدة 12 ساعة.

- زر التحكم B: الإعادة إلى الصفر (بعد الإيقاف).

[الشكل XIX] 9905 و 9904 (العيارات)

وظائف الساعة:

لتاج 3 أوضاع:

1. وضع سوي، عند ارتداء الساعة: يضمن ضغط التاج باتجاه العلبة الحاضنة مقاومة تسرب الماء.

ملء دوري: إذا لم يتم ارتداء الساعة لفترة 60 ساعة أو أكثر، يلزم ملؤها بتدوير التاج عندما يكون في الوضع 1.

2. ضبط أطوار القمر والتاريخ: اسحب التاج إلى الوضع 2، أدر التاج إلى الأمام لتصحيح طور القمر. حرك الأسطوانة إلى الأمام لتتزامن مع وضعية "القمر المكتمل"، ثم أدر التاج لتمرير الدرجات بقدر عدد الأيام المنقضية منذ آخر طور لاتكمال القمر (اطلع على التقويم القمري). حرك التاج إلى الوراء لضبط التاريخ، ثم أعد التاج إلى الوضع 1.

3. ضبط الوقت: ساعات - دقائق - ثوان. اسحب التاج إلى الوضع 3 فيتوقف عقرب الثواني. أدر التاج إلى الأمام أو إلى الوراء، لتزامن الثواني، اضغط التاج إلى الوضع 1 للتطابق مع إشارة محددة لضبط الوقت.

وظائف الكرتونغراف:

- زر التحكم A: تشغيل - إيقاف، تشغيل - إيقاف الخ. توقيت بدقة ثمن (1/8) الثانية ولمدة 12 ساعة.
- زر التحكم B: إعادة ضبط (بعد توقف).

[الشكل XXVII] 9920 و 9901 و 9900 و 9301 (العيارات)

وظائف الساعة:

لتاج 3 أوضاع:

1. وضع سوي (عند ارتداء الساعة): يضمن ضغط التاج باتجاه العلبة الحاضنة مقاومة تسرب الماء.

ملء دوري: إذا لم يتم ارتداء الساعة لفترة 60 ساعة أو أكثر، يلزم ملؤها بتدوير التاج عندما يكون في الوضع 1.

2. المنطقة الزمنية وتصحيح التاريخ: اسحب التاج إلى الوضع 2. أدر التاج إلى الأمام أو إلى الوراء. فيقدم عقرب الساعات أو يؤخر بقفزات ساعة واحدة. يمكن تغيير التاريخ إلى الأمام أو الوراء عبر تحريك عقرب الساعات إلى ما بعد منتصف الليل. أعد التاج إلى الوضع 1.

ملاحظة: عند تصحيح المنطقة الزمنية نحو الوراء يلزم إعادة عقرب الساعات إلى الساعة 7 مساءً لضمان تغيير التاريخ.

3. ضبط الوقت: الساعات-الدقائق-الثوانى. اسحب التاج إلى الوضع 3، يتوقف عقرب الثوانى عن الدوران. أدر التاج إلى الأمام أو إلى الوراء، لتزامن الثوانى، اضغط التاج إلى الوضع 1 للتطابق مع إشارة محددة لضبط الوقت.

وظائف الكرتونغراف:

- زر التحكم A: تشغيل - توقيف، تشغيل - توقيف الخ. توقيت بدقة ثمن (1/8) الثانية حتى 12 ساعة.
- زر التحكم B: إعادة إلى الصفر (بعد التوقف).

2 تعليمات التشغيل

كرونوغراف ذاتي الماء

3. ضبط الوقت: ساعات - دقائق - ثوان. اسحب التاج إلى الوضع 3، فيتوقف عقرب الثنائي عن الدوران. تُمُّ أدر التاج إلى الأمام أو إلى الوراء، لتزامن الثنائي، اضغط التاج إلى الوضع 1 للتطابق مع إشارة محددة لضبط الوقت.

وظائف الكرونوغراف:

- زر التحكم A: تشغيل - إيقاف، تشغيل - إيقاف الخ.
- توقيت بدقة تُمن (1/8) الثانية ولمدة 12 ساعة أو 7 أيام في حال العيار 3888.
- زر التحكم B: إعادة ضبط (بعد توقف).

وظائف الساعة:

الناتج 3 أوضاع:

1. وضع سوي (عند ارتداء الساعة): يضمن ضغط التاج باتجاه العلبة الحاضنة مقاومة تسرب الماء.

ملء دوري: إذا لم يتم ارتداء الساعة لفترة 48 ساعة (52 ساعة للغيارات 3113 و3888) أو أكثر، يلزم ملؤها بتدوير التاج عندما يكون في الوضع 1.

2. تصحيح التاريخ: اسحب التاج إلى الوضع 2 وأدراه إلى الأمام. اضغط التاج إلى الوضع 1.

ملاحظة: لا يمكن تصحيح الوقت بين الساعة 8 و30 دقيقة مساء والأ 1 بعد منتصف الليل. راجع الملاحظة الواردة لاحقاً بالنسبة للعيار 3888.

3. العيار 3304 - تصحيح التاريخ: اضغط على زر التصحيح (C) الموجود عند عدمة الساعة 10.

العيار 3888 - تصحيح التاريخ: اسحب التاج إلى الوضع 2 وأدراه إلى الوراء ثم اضغط التاج إلى الوضع 1.

ملاحظة: بهذه الطريقة السريعة، يتم تغيير اليوم خلال مرحلتين. يجب التحقق من أن عقرب التاريخ موجود في الوسط بعد الانتهاء من التصحيح. نوصيك بعدم تصحيح التاريخ واليوم بين الساعة الـ 10 مساء والأ 2 بعد منتصف الليل، خلال هذه الفترة الزمنية وفي بعض الظروف، يقوم عنصر الأمان بمنع عملية التصحيح.

العيار (XXIII)	3304
العيار (XXV)	3888
العيار (XXXI)	3113

العيار 3330 (الشكل XXVI)

وظائف الساعة:

لتاج وضعان:

1. **وضع سوي (عند ارتداء الساعة):** يضمن ضغط التاج باتجاه العلبة مقاومة تسرب الماء.

ملء دوري: عند عدم ارتداء الساعة لمدة 52 ساعة أو أكثر، يلزم ملؤها باستخدام التاج عند الوضع 1.

2. **ضبط الوقت:** ساعات - دقائق - ثوان. اسحب التاج إلى الوضع 2. يتوقف عقرب الثواني عن الدوران. أدر التاج إلى الأمام أو إلى الوراء. لتزامن الثواني، اضغط التاج إلى الوضع 1 للتطابق مع إشارة محددة لضبط الوقت.

تصحيح التاريخ: اضغط على زر التصحيح (C) الموجود عند علامة الساعة 10.

ملاحظة: لا يمكن تصحيح الوقت بين الساعة 8 والنصف مساءً والـ 11 ليلاً.

وظائف الكرونوغراف:

- **زر التحكم A:** تشغيل - إيقاف، تشغيل - إيقاف الخ. توقيت بدقة تبلغ ثمن 1/8 الثانية لمدة 12 ساعة.

- **زر التحكم B:** إعادة ضبط (بعد توقف).

ملاحظة: يجب استخدام وظيفة الإعادة إلى الصفر فقط بعد إيقاف الكرونوغراف.

العيار 9906 (الشكل XXVII)
العيار 9908 و 9909 (الشكل XXX)

وظائف الساعة:

لتاج 3 أوضاع:

1. **وضع سوي (عند ارتداء الساعة):** يضمن التاج مقاومة الماء عند ضغطه باتجاه العلبة الحاضنة.

الملء: أدر التاج إلى الأمام حتى يتوقف (لا تملأ الساعة أكثر من اللازم).

ملاحظة: لا تعبّئ الساعة أكثر من اللازم. وإذا ارتدت الساعة طوال الوقت، فيكتفي ملؤها مرة واحدة في اليوم لضمان أدائها السليم.

2. **المنطقة الزمنية وتصحيح التاريخ:** اسحب التاج إلى الوضع 2. وأدره إلى الأمام أو الوراء كي يتحرك عقرب الساعات بوتيرة تبلغ كل منها ساعة واحدة إلى الأمام أو إلى الوراء. ويتحقق التاريخ أو يتراجع في كل مرة يتتجاوز فيها عقرب الساعات عند منتصف الليل. ثم أعد ضغط التاج إلى الوضع 1.

ملاحظة: العياران 9908 و 9909 لا يحتويان على مؤشر التاريخ.

ملاحظة: لتبسيير المنطقة الزمنية أو التاريخ إلى الوراء، يجب إرجاع عقرب الساعات إلى الساعة 7 مساءً لضمان تغيير التاريخ.

3. **ضبط الوقت:** الساعات - الدقائق - الثواني. اسحب التاج إلى الوضع 3 حتى يتوقف عقرب الثواني عن الدوران. ثم أدر التاج إلى الأمام أو الوراء. ولتزامن الثواني، أعد ضغط التاج إلى الوضع 1 للتطابق مع إشارة محددة لضبط الوقت.

وظائف الكرونوغراف:

- **زر التحكم A:** تشغيل - إيقاف، تشغيل - إيقاف، الخ. توقيت بدقة تبلغ ثمن (1/8) الثانية ولمدة 12 ساعة.

- **زر التحكم B:** الإعادة إلى الصفر (بعد الإيقاف).

- زر التحكم **B**: إعادة ضبط (بعد توقف).

ملاحظة: يرجى عدم القيام بعملية إعادة ضبط إلا بعد توقف الكرونوغراف وعدم الضغط في أي حال من الأحوال على أزرار الكرونوغراف (A) و (B) في الوقت نفسه (العيار 3201).

العيارات 321، 1861، 1863، 1865، 1869، 3869، 3861، 3201، 3203 (الشكل XX)
العيار 3203 (الشكل XI)

وظائف الساعة:

للناج وضيعان:

1. وضع سوبي (عند ارتداء الساعة): يضمن ضغط الناج باتجاه العلبة الحاصلة مقاومة تسرب الماء.

الملء: قم بتدوير الناج إلى الأمام حتى يقفل (لا تضغط عليه بعد الإغفال).

ملاحظة: تجنب ملء الساعة إلا عند الضرورة. تضمن عملية ملء واحدة حسن سير الساعة عند ارتدائها يومياً.

2. ضبط الوقت: ساعات - دقائق - ثوان. اسحب الناج إلى الوضع 2. وأدبه إلى الأمام أو إلى الوراء. لتزامن الثنائي، أضغط الناج إلى الوضع 1 للتطابق مع إشارة محددة لضبط الوقت.

ملاحظة: لم تجهز العيارات 321، 1861، 1863، 1865، 1869 بآلية «توقيف الثانية». وبناء على ذلك، لا يمكن مزامنة الساعة للتطابق مع إشارة محددة لضبط الوقت.


وظائف الكرونوغراف:

• زر التحكم **A**: تشغيل - إيقاف، تشغيل - إيقاف إلخ.
توقيت بدقة $\frac{1}{5}$ ثانية ولمدة 12 ساعة في حال العيار 321.

توقيت بدقة $\frac{1}{6}$ ثانية ولمدة 12 ساعة في حال العيارات 1863، 1861، 3869، 3861، 1869، 1865.

توقيت بدقة $\frac{1}{8}$ ثانية ولمدة 30 دقيقة في حال العيار 3203.

توقيت بدقة $\frac{1}{8}$ ثانية ولمدة 12 ساعة في حال العيار 3201.



إذا بلغ عقرب مؤشر الطاقة الاحتياطية الربع الأخير (الشكل 2)، فهذا يعني انخفاض احتياطي طاقة الساعة، وحينها يجب ارتداء الساعة أو ملؤها يدوياً لتجنب توقفها.

خلال ملء الساعة يدوياً (التاج في الوضع 1) أو ارتدائها (ملء ذاتي)، يتحرك عقرب مؤشر الطاقة الاحتياطية في اتجاه عقارب الساعة.

العيارات 2202 و 2211 و 8804 و 8805 (الشكل IX)

العيارات 2403 و 2421 و 8421 و 8703 و 8806 و 8807 (الشكل VIII)

للتاج وضعان:

1. وضع سوي (عند ارتداء الساعة): يضمن ضغط التاج باتجاه العجلة الحاضنة مقاومة تسرب الماء.

ملء دوري: إذا لم يتم ارتداء الساعة لفترة 44 ساعة (50 ساعة للعيارات 8421 و 8703، و 53 ساعة للعيار 2211، و 55 ساعة للعيارات 8806 و 8805 و 8804 و 8807) أو أكثر، يلزم ملؤها بتدوير التاج عندما يكون في الوضع 1.

العيار 2211 - ملء يدوي: قم بتدوير التاج إلى الأمام حتى يقفل (لا تضغط عليه بعد الإقفال).

2. ضبط الوقت: ساعات - دقائق. اسحب التاج إلى الوضع 2، أدر التاج إلى الأمام أو إلى الوراء، اضغط التاج إلى الوضع 1.

العيارات 2202 و 2211 و 2403 و 2421 و 8421 و 8703 و 8804 و 8805 و 8806 و 8807 و 8807: يمكن ضبط الثواني لتزامنها بضغط التاج إلى الوضع 1 للتطابق مع إشارة محددة لضبط الوقت.

العيارات 2507 و 2507 و 8520 و 8521 و 8700 و 8801 و 8800 و 8701 (الشكل I)

العيارات 2627 و 8810 و 8811 و 8812 (الشكل V)

العياران 8802 و 8803 (الشكل X)

العياران 8704 و 8705 (الشكل XI)

لتاج 3 أوضاع:


1. وضع سوي (عند ارتداء الساعة): يضمن ضغط التاج باتجاه العجلة الحاضنة مقاومة تسرب الماء.

ملء دوري: إذا لم يتم ارتداء الساعة لفترة 48 ساعة (55 ساعة للعيارات 8800 و 8700، و 8521 و 8520، و 8803 و 8802، و 8801، و 8810، و 8811، و 8812) أو أكثر، يجب ملؤها بتدوير التاج عندما يكون في الوضع 1.

2. ضبط التاريخ: اسحب التاج إلى الوضع 2، وأدره إلى الوراء (إلى الأمام في حال العيارات 8800 و 8521، و 8704 و 8705 و 8700 و 8520) ثم اضغط التاج إلى الوضع 1.

ملاحظة: لا تصح بضبط التاريخ ما بين الساعة 8 مساءً وال الساعة 2 صباحاً.

3. ضبط الوقت: ساعات - دقائق - ثوان. اسحب التاج إلى الوضع 3. يتوقف عقرب الثواني عن الدوران. أدر التاج إلى الأمام أو إلى الوراء. لتزامن الثواني، اضغط التاج إلى الوضع 1 للتطابق مع إشارة محددة لضبط الوقت.



العيارات 2627 و 8811 و 8810 (الشكل II)

مؤشر احتياطي الطاقة:

(مؤشر عند علامة الساعة 6)

عند ملء الساعة تماماً، ينتقل عقرب مؤشر الطاقة الاحتياطية ليبلغ حَدَّ الأقصى (الشكل 1).

إذا لم ترتد الساعة أو لم تمارس الكثير من النشاطات، فسيتحرك عقرب مؤشر الطاقة الاحتياطية تدريجياً عكس اتجاه عقارب الساعة.

العياران 8602 و 8612 (الشكل III)

لتاج 3 أوضاع:

1. وضع سوي (عند ارتداء الساعة): يضمن ضغط التاج باتجاه العلبة الحاضنة مقاومة تسرب الماء.

ملء دوري: إذا لم يتم ارتداء الساعة لفترة 55 ساعة أو أكثر، يلزم ملؤها بتدوير التاج عندما يكون في الوضع 1.

2. تصحيح اليوم والتاريخ: اسحب التاج إلى الوضع 2 وأدبه إلى الأمام لتغيير التاريخ أو إلى الوراء لتغيير اليوم. أعد التاج إلى الوضع 1.

△ ملاحظة: لا تخرج من وضع الضبط قبل عرض (اليوم والتاريخ) في وسط التوافد.

3. ضبط الوقت: الساعات-الدقائق-الثواني. اسحب التاج إلى الوضع 3، يتوقف عقرب الثواني عن الدوران. أدر التاج إلى الأمام أو إلى الوراء. لتزامن الثواني، اضغط التاج إلى الوضع 1 للتطابق مع إشارة محددة لضبط الوقت.

△ ملاحظة: عند تصحيح اليوم والتاريخ باتجاه الوراء في وضع ضبط الوقت، يلزم العودة إلى الساعة 2 بعد الظهور لضمان تغيير اليوم والتاريخ.

العياران 8601 و 8611 و 8902 و 8903 و 8923 (الشكل II)

لتاج 3 أوضاع:

1. وضع سوي (عند ارتداء الساعة): يضمن ضغط التاج باتجاه العلبة الحاضنة مقاومة تسرب الماء.

ملء دوري: إذا لم يتم ارتداء الساعة لفترة 55 ساعة أو أكثر، يلزم ملؤها بتدوير التاج عندما يكون في الوضع 1.

2. التقويم السنوي: اسحب التاج إلى الوضع 2 وأدبه إلى الأمام لتغيير التاريخ أو إلى الوراء لتغيير الشهر. أعد التاج إلى الوضع 1.

△ ملاحظة: غادة تاريخ 28 أو 29 فبراير (إذا كانت السنة كبيسة)، يلزم تصحيح التاريخ ليوم أو يومين (يكون التاج في الوضع 2). يفضل القيام بتصحيح التاريخ بعد ضبط الوقت. في حال تصحيح التاريخ بين منتصف الليل وال الساعة 10 صباحاً، تكون القوة اللازمة للفترة الأولى أكثر شدة مما هي للفترات التالية.

△ ملاحظة: لا تخرج من وضع الضبط قبل عرض (اليوم والتاريخ) في وسط التوافد.

العياران 8922 و 8923: لا تخرج من وضع الضبط قبل عرض التاريخ في وسط التافدة وعقارب الأشهر في وسط عرض الشهر.

3. ضبط الوقت: الساعات-الدقائق-الثواني. اسحب التاج إلى الوضع 3، يتوقف عقرب الثواني عن الدوران. أدر التاج إلى الأمام أو إلى الوراء. لتزامن الثواني، اضغط التاج إلى الوضع 1 للتطابق مع إشارة محددة لضبط الوقت.


△ ملاحظة: عند تصحيح التاريخ باتجاه الوراء في وضع ضبط الوقت، يلزم العودة إلى الساعة 12 ظهراً لضمان تغيير التاريخ.

2 تعليمات التشغيل

ساعة يدوية وذاتية الماء

ملاحظة: عند تغيير المنطقة الزمنية نحو الوراء، يلزم إرجاع عقرب الساعات إلى الساعة 7 مساءً لضمان تغيير التاريخ.

3. ضبط الوقت: الساعات-الدقائق-الثوانى، اسحب التاج إلى الوضع 3، يتوقف عقرب الثوانى عن الدوران، أدر التاج إلى الأمام أو إلى الوراء، تزامن الثوانى، اضغط التاج إلى الوضع 1 للتطابق مع إشارة محددة لضبط الوقت.



العياران 8934 و 8935 -

مؤشر الطاقة الاحتياطية:


(المؤشر عند علامة الساعة 12)

عند ملء الساعة تماماً، ينتقل عقرب مؤشر الطاقة الاحتياطية إلى حدة الأقصى (الشكل 1).

بمرور الوقت، يتحرك عقرب مؤشر الطاقة الاحتياطية تدريجياً عكس اتجاه عقارب الساعة.

إذا بلغ عقرب مؤشر الطاقة الاحتياطية الربع الأخير (الشكل 2)، فهذا يعني انخفاض احتياطي طاقة الساعة، وحينها يجب ملء الساعة يدوياً لتجنب توقيتها.

عند ملء الساعة يدوياً (التاج في الوضع 1)، يتحرك عقرب مؤشر الطاقة الاحتياطية في اتجاه عقارب الساعة.



(الشكل II)	العيارات 8500 و 8501 و 8507 و 8508 و 8511 و 8509 و 8910 و 8901
------------	--

(الشكل VI)	العيارات 8400 و 8401 و 8912 و 8913 و 8928 و 8929
------------	--

(الشكل X)	العياران 8916 و 8917
-----------	----------------------

(الشكل XIV)	العياران 8926 و 8927
-------------	----------------------

(الشكل XV)	العياران 8934 و 8935
------------	----------------------

(الشكل XVI)	العيار 8936
-------------	-------------

للtag 3 أوضاع:

1. وضع سوي (عند ارتداء الساعة): يضمن ضبط التاج باتجاه العلبة الحاضنة مقاومة تسرب الماء.

ملء دوري: إذا لم يتم ارتداء الساعة لفترة 60 ساعة (72 ساعة للعيارات 8910، 8928، 8929) أو أكثر، يلزم ملؤها بتدوير التاج عندما يكون في الوضع 1.

العيارات 8511 و 8910 و 8926 و 8927 و 8928 و 8929 - ملء يدوي: قم بتدوير التاج إلى الأمام حتى يقف (لا تضغط عليه بعد الإغلاق).

العياران 8934 و 8935 - ملء يدوي: أدر التاج إلى الأمام حتى يصل عقرب مؤشر الطاقة الاحتياطية إلى حدة الأقصى.

2. المنطقة الزمنية وتصحيح التاريخ: اسحب التاج إلى الوضع 2 وأدره إلى الأمام أو إلى الوراء، يقفز عقرب الساعات إلى الأمام أو إلى الوراء بمعدل ساعة واحدة، يسمح انتقال العقارب بعد منتصف الليل بتصحيح التاريخ إلى الأمام أو إلى الوراء، اضغط التاج إلى الوضع 1.

ملاحظة: لا تتضمن العيارات 8400 و 8401 و 8912 و 8913 و 8926 و 8927 و 8928 و 8934 و 8935 مؤشراً للتاريخ، و 8929.

العيار 1424 (الشكل I)

للtag 3 أوضاع:

1. وضع سوي (عند ارتداء الساعة): يضمن ضغط tag باتجاه العلبة الحاضنة مقاومة تسرب الماء.
2. المنطقة الزمنية وضبط التاريخ: اسحب tag إلى الوضع 2، أدر tag إلى الأمام أو إلى الوراء ليتحرك عقرب الساعات بوتيرة تبلغ كل منها ساعة واحدة إلى الأمام أو إلى الوراء، يمكن تحريك التاريخ إلى الأمام أو إلى الوراء بتحريك عقرب الساعات بعد منتصف الليل، ثم أعد tag إلى الوضع 1.
3. ضبط الوقت: اسحب tag إلى الوضع 3، يتوقف عقرب الثواني عن الدوران. أدر tag إلى الأمام أو إلى الوراء، لتنزامن الثواني، اضغط tag إلى الوضع 1 للتطابق مع إشارة محددة لضبط الوقت.

مؤشر نفاد طاقة البطارية:

يشير عقرب الثواني إلى نهاية مدة عمل البطارية بوثيقة 4 ثوانٍ. تواصل الساعة عملها عدة أيام بعد ذلك، لكن يلزم إزالة البطارية في الحال وتغييرها لدى أحد الوكالء المعتمدين من قبل أوميغا.

العياران 1376 و 4061 (الشكل IV)

للtag وضعن:

1. وضع سوي (عند ارتداء الساعة): يضمن ضغط tag باتجاه العلبة الحاضنة مقاومة تسرب الماء.
2. تصحيح الوقت: اسحب tag إلى الوضع 2، وأدراه إلى الأمام أو إلى الوراء. اضغط tag إلى الوضع 1.

العيارات 1532 و 4561 و 4564 (الشكل I)

للtag 3 أوضاع:

1. وضع سوي (عند ارتداء الساعة): يضمن ضغط tag باتجاه العلبة الحاضنة مقاومة تسرب الماء.
2. ضبط التاريخ: اسحب tag إلى الوضع 2، وأدراه إلى الأمام أو إلى الوراء. اضغط tag إلى الوضع 1.
3. ضبط الوقت: اسحب tag إلى الوضع 3، يتوقف عقرب الثواني عن الدوران. أدر tag إلى الأمام أو إلى الوراء، لتنزامن الثواني، اضغط tag إلى الوضع 1 للتطابق مع إشارة محددة لضبط الوقت.

مؤشر نفاد طاقة البطارية:

يشير عقرب الثواني إلى نهاية مدة عمل البطارية بوثيقة 4 ثوانٍ. تواصل الساعة عملها عدة أيام بعد ذلك، لكن يلزم إزالة البطارية في الحال وتغييرها لدى أحد الوكالء المعتمدين من قبل أوميغا.

1 المقدمة

كفالات أوميغا الدولية

- ساعات أوميغا التي يتم تصليحها من قبل أوميغا ش.م. لاستبدال البطارية أو لصيانة الساعة أو لإصلاحها، أو ساعات أوميغا التي تم تبديل حالتها الأصلية دون إشراف أوميغا ش.م.

إن آية مطالبة أخرى تجاه أوميغا ش.م. تتعلق، على سبيل المثال، بأضرار إضافية لما هو مذكور في الكفالة غير مقبولة، عدا الحقوق الملزمة قانوناً التي هي من حق الشاري تجاه الصانع.

إن كفالة الصانع المنوه عنها أعلاه:

- مستقلة عن آية كفالة قد يزودها البائع، مما يحمله المسؤلية بشكل منفرد.
- ليس لها تأثير على حقوق الشاري تجاه البائع أو على آية حقوق ملزمة قانوناً من حق الشاري تجاه البائع.

خدمة أوميغا ما بعد البيع تضمن صيانة ممتازة لساعات أوميغا. وعندما تحتاج ساعتك للصيانة، اعهد بها إلى بائع ساعات أوميغا المعتمد أو إلى أي مركز خدمة معتمد من قبل أوميغا موجود على موقع أوميغا الإلكتروني، ما يضمن ل ساعتك خدمة تتوافق مع جودة ساعات أوميغا ش.م.

تمتحن دار أوميغا كفالة لمدة سنتين (60) شهراً ابتداءً من تاريخ الشراء وينطبق ذلك على كافة ساعات أوميغا* التي تم شراؤها ابتداءً من 1 تموز/يوليو 2018 ووفقاً للشروط المحددة في هذه الكفالة.

تشمل الكفالة الدولية من أوميغا العيوب في المواد وفي التصنيع التي تكون موجودة عند تسليم ساعة أوميغا ("العيوب"). لا تدخل الكفالة حيز التنفيذ إلا إذا كانت شهادة الكفالة مؤرخة ومملوقة بالكامل وبشكل صحيح ومحفوظة من قبل بائع تجزئة معتمد من أوميغا ("شهادة الكفالة الصالحة").

يمكنكم خلال مدة الكفالة، وبشرط تقديم شهادة الكفالة الصالحة، تصليح أي عيب مجاناً. إذا كانت شروط الاستخدام العادي ل ساعتكم من أوميغا لا تشمل التصليح، تتوقف دار أوميغا بتبييلها بساعة مماثلة من أوميغا أو ذات خصائص مشابهة، لكافلة الساعات التي تم شراؤها ابتداءً من 1 تموز/يوليو 2018، تنتهي صلاحية كفالة الساعة البديلة بعد سنتين (60) شهراً من تاريخ شراء الساعة التي تم تبديلها.

هذه الكفالة من أوميغا لا تغطي:
- مدة عمل البطارية.

الضرر الناتج عن الاستعمال الطبيعي للساعة لمدة طويلة (كالتمزق وخدش غطاء الساعة الكريستالي وتبدل اللون وأو مواد الأحزمة والسلالس غير المعدنية مثل الجلد والقماش والمطاط).

أي ضرر يقع على أي جزء من الساعة نتيجة لاستعمالها بشكل غير اعتيادي أو مؤذ، أو لعدم العناية بها، أو نتيجة للأهمال، أو بسبب الحرائق (التعرض لضربات قوية، وتحاويف، وتحطم للزجاج، إلخ)، أو استعمالها على نحو خطير بسبب عدم اتباع إرشادات الاستعمال.

الأضرار غير المباشرة أو الناتجة عنها مهما كان نوعها بسبب، على سبيل المثال، الاستعمال، عدم تشغيل الساعة، الأعطال أو عدم دقة ساعة أوميغا.

OMEGASA *
Rue Jakob-Stämpfli 96
CH-2502 Biel/Bienne

© OMEGA و ® OMEGA هما علامتان تجارتان مسجلتان

١ المقدمة
حماية البيئة

- للحفاظ على رونق الحزام الجلدي ساعتك لأطول فترة ممكنة، توصي أوميقا بما يلي:
- تجنب ملامسة الحزام للماء والأجسام الرطبة لتفادي تبدل اللون وتشويه شكل الحزام.
 - عدم تعريض الحزام لأشعة الشمس طويلاً لتفادي تبدل درجة اللون.
 - تذكر بأن الجلد قابل للاختراق، لذلك يجب تفادي ملامسة الحزام للمواد الدهنية ومنتجات التجميل.
 - إذا كان لديك مشكلة في الحزام الجلدي ساعتك، يرجى الاتصال بأقرب بائع ساعات أوميقا معتمد.

* تجميع ساعات الكوارتز التي انتهى عمرها والتصرف بها

هذا الرمز يشير إلى تجنب رمي هذا المنتج في سلة المهملات المنزلية. يجب إرجاع المنتج إلى الجهة المرخصة بجمع المخلفات. باتباعك لهذه الخطوات تكون قد أسهمت في حماية البيئة وصحة الإنسان. إعادة تدوير المواد تحافظ على الموارد الطبيعية.



* يسري مفعوله في دول الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى التي تطبق تشريعات مشابهة.

١ المقدمة
معالجة مقاومة الانعكاس

معالجة مقاومة الانعكاس في كلا جانبي كريستال الزفير تحسن نقاط مينا/قرص ساعتك. قد يتسبب التمزق في ظهور علامات تعبر طبيعية وبالتالي غير مكفولة.

١ المقدمة
تاج مثبت ولبها إلى الداخل

تكون بعض الساعات مزودة بتاج مثبت ولبها إلى الداخل ويجب فصله قبل تبديل التاريخ والوقت. وبعد الاستعمال اضغط التاج إلى الوضع ١ ثم اضغطه وأعده إلى الوضع المقاوم للماء.

أزرار التحكم بالكترونوغراف: يجب عدم تشغيل أزرار التحكم بالكترونوغراف تحت الماء لتفادي تسرب الماء إلى آلية الكترونograf. باستثناء طرازي الكترونograf Seamaster Planet Ocean 600M Diver 300M اللذين يتميزان بآزار وظيفية تحت الماء.

ما هي فترات الصيانة الضرورية؟

كما هي الحال مع كافة الأدوات الدقيقة، تحتاج الساعة إلى صيانة منتظمة لضمان عملها بشكل تام. لا يسعنا أن نحدد متى يجب القيام بهذا العمل كونه يعتمد كلها على نموذج الساعة، والمناخ، ومستوى عناية مالك الساعة بها. كمبدأ عام، يجب القيام بذلك كل 5 إلى 8 سنوات حسب الظروف التي استخدمت فيها الساعة.

من يجب الاتصال لصيانة الساعة أو لاستبدال البطارية؟

يرجى الاتصال بمركز خدمات معتمد من أوميغا أو بائع ساعات أوميغا معتمد لكونهم مجهزون بالأدوات والأجهزة الضرورية للقيام بهذا العمل وإجراء الفحوصات الازمة بأسلوب محترف. وتتضمن هذه الفرق تنفيذ العمل وفقاً لمعايير أوميغا الصارمة المتعلقة بالجودة. من الضروري استبدال البطارية الفارغة في أسرع وقت ممكن تجنباً لخطر التسرب الذي يمكن أن يتسبب بالضرر لآلية الحركة. نوع البطارية مذكور على شهادة الضمان الآتية مع ساعتك.

معلومات مهمة عن بطاريات الليثيوم وغير الليثيوم الدائمة:

تحذير !

احتفظ بالبطارية بعيداً عن متناول الأطفال

قد يؤدي ابتلاعها إلى حروق كيميائية وثقب الأنسجة الرخوة والموت. وقد تحدث حروق خطيرة في غضون ساعتين بعد الابتلاع. وفي حال ابتلاعها، اطلب الاستشارة الطبية على الفور.

ماذا يجب أن أفعل كي تحافظ ساعتي من أوميغا على جودة وظائفها الممتازة لسنوات عدة؟

الحقول المغناطيسية: تجنب وضع ساعتك على مغناطيس أو مكبر صوت أو ثلاجة أو غطاء جهاز الآياد أو غيره من الألواح الرقمية كونها تولد حقولاً مغناطيسية من شأنها أن تؤثر على عمل الساعة. تقاوم الساعات التي تضم تقنية المحور المزدوج أو تلك التي تحمل شهادة Master Chronometer حقولاً مغناطيسية تصل حدتها إلى 15000 غاوس (1.5 تيسلا).

السباحة في البحر: يجب شطف ساعتك دائمًا بالماء العذب بعد السباحة.

الصدمات: تجنب كافة الصدمات، بما فيها الحرارية.

التاج: اضغط التاج دائمًا باتجاه العجلة الحاضنة (الوضع 1) لمنع تسرب الماء إلى الآلية. ولا تستخدموه تحت الماء.

التاج المثبت ولبياً: احرص دائمًا على إعادة تثبيت التاج بإحكام لمنع تسرب الماء إلى الآلية. ولا تستخدموه تحت الماء.

التنظيف: استعمل فرشاة أسنان مبللة بماء يحتوي على صابون لتنظيف الأسوار المعدنية والأحزمة المطاطية والعلب الحاضنة المقاومة لتسرب الماء، وقطعة قماش ناعمة لتجفيفها.

المنتجات الكيميائية: تجنب الاحتكاك المباشر بالمواد المذيبة، والمنظفات، والعلو، ومواد التجفيف ومبيدات البرغش إلخ، التي قد تؤدي إلى إلحاق الضرر بالسوار، أو العلبة الحاضنة، أو الحشيات.

الحرارة: تجنب تعریض الساعة إلى درجات حرارة باللغة الشدة (أكثر من 60 درجة مئوية أو 140 درجة فهرنهايت، أو أقل من صفر درجة مئوية أو 32 درجة فهرنهايت) أو إلى درجات حرارة متقلبة ومتغيرة الشدة.

مقاومة تسرب الماء: من غير الممكن ضمان مقاومة الساعة المطلقة لتسرب الماء بشكل دائم؛ لا سيما مع تضرر الحشيات مع مرور الزمن، أو بسبب تعرض التاج إلى صدمة ما. ننصحك بفحص مقاومة ساعتك لتسرب الماء مرة في السنة وذلك من قبل مركز خدمة أوميغا المعتمد.

المقدمة		1
491	- نصائح خاصة / حماية البيئة	
488	- أحزمة جلدية / معالجة مقاومة الانعكاس / تاج مثبت لولبياً إلى الداخل	
486	- كفالة أوبيفا الدولية	
تعليمات التشغيل		2
485	- ساعدة كوارتز	
عيارات: 4564 , 4561 , 4061 , 1532 , 1376 , 1424	عيارات: 4564 , 4561 , 4061 , 1532 , 1376 , 1424	
484	- ساعدة يدوية وذاتي الماء	
عيارات: .8910 , .8901 , .8900 , .8511 , .8508 , .8507 , .8501 , .8500 , .8401 , .8400	عيارات: .8910 , .8901 , .8900 , .8511 , .8508 , .8507 , .8501 , .8500 , .8401 , .8400	
4838935 , .8934 , .8929 , .8928 , .8927 , .8926 , .8917 , .8916 , .8913 , .8912	
481 8936	
480 8923 , .8922 , .8903 , .8902 , .8611 , .8601	
479 8612 , .8602	
478 ,8800 , .8705 , .8704 , .8701 , .8700 , .8521 , .8520 , .2627 , .2507 , .2500	
477 ,8811 , .8810 , .8803 , .8802 , .8801	
475 8807 , .8806 , .8805 , .8804 , .8703 , .8421 , .2403 , .2211	
474	- كرونوغراف يدوي الملء	
عيارات: 3869 , .3861 , .3203 , .3201 , .1869 , .1865 , .1863 , .321	عيارات: 3869 , .3861 , .3203 , .3201 , .1869 , .1865 , .1863 , .321	
473	- كرونوغراف ذاتي الملء	
عيارات: 9909 , .9908 , .9906	عيارات: 9909 , .9908 , .9906	
471	- كرونوغراف ذاتي الملء	
عيارات: 3330	عيارات: 3330	
470	- كرونوغراف ذاتي الملء مع أطوار القمر	
عيارات: 9905 , .9904	عيارات: 9905 , .9904	
469	- كرونوغراف يدوي الملء مع أطوار القمر	
عيارات: 9914	عيارات: 9914	
468	- كرونوغراف الثنائي المجزأ ذاتي الملء	
عيارات: 3612	عيارات: 3612	
466	- توقيت غرينتش (GMT) ، توقيت عالمي، كرونوغراف (GMT)	
عيارات: 9615 , .9605 , .8939 , .8938 , .8906 , .8615 , .8605	عيارات: 9615 , .9605 , .8939 , .8938 , .8906 , .8615 , .8605	
مواضيع محددة / معلومات عامة		3
463	- كرونومنتر / Master Chronometer / 15000 غاوس	
462	- كوارتز مع تصحيح التباين الحراري	
461	- صمام تسريب الهيليوم	
459	- المقاييس المتدوّجة	
456	- الأباريم والمشابك	
450	- الإطار الدوار وتاج بلوريوف	
449	- تاج بولهيد / تاج قابل للسحب	
448	- كرونوولوك / سوار مزود بنظام تبديل سريع	
446	- رموز مختلفة	

OMEGA boutiques

Ω OMEGA

Please visit www.omegawatches.com/stores for a list of our OMEGA agents
请前往 www.omegawatches.cn/stores/zh 欧米茄销售点列表



English



中文



OMEGA authorized service centres

Ω
OMEGA
SERVICE CENTRE

Please visit www.omegawatches.com/service-centres for a list of OMEGA authorized service centres

请前往 www.omegawatches.cn/cn/customer-service 欧米茄特约维修中心列表



English



中文



OMEGA EU Importers

Importers of OMEGA products into the European Union, the United Kingdom and Norway

Importateurs des produits OMEGA pour l'Union Européenne, le Royaume-Uni et la Norvège

Importeure von OMEGA Produkten für die Europäische Union, das Vereinigte Königreich und Norwegen

Country	Importer according to the customs documentation	Address for information in case of need
Austria Österreich	The Swatch Group (Österreich) GmbH Ares Tower Donau-City-Strasse 11 1220 Wien Austria	The Swatch Group (Österreich) GmbH Ares Tower Donau-City-Strasse 11 1220 Wien Austria
Belgium België Belgien Belgique	The Swatch Group (Belgium) SA/NV Chaussée de Mons 1424 1070 Bruxelles Belgium	The Swatch Group (Belgium) SA/NV Chaussée de Mons 1424 1070 Bruxelles Belgium
Bulgaria Република България	GIULIAN LTD. 11 Paris str., Office #2, floor #1 1000 Sofia Bulgaria	GIULIAN LTD. 11 Paris str., Office #2, floor #1 1000 Sofia Bulgaria
Cyprus Κύπρος Kibris	The Swatch Group Greece S.M.S.A. Sygrou & 3 Mantzagriotaki Str. Kallithea 17672 Athens Greece	The Swatch Group Greece S.M.S.A. Sygrou & 3 Mantzagriotaki Str. Kallithea 17672 Athens Greece
Croatia Hrvatska	SLOWATCH D.O.O. Produtiska Cesta 152 1000 Ljubljana Slovenia	SLOWATCH D.O.O. Produtiska Cesta 152 1000 Ljubljana Slovenia
Czech Republic Česká Republika	KVEDU Praha S.R.O. Na Prikope 17 110 00 Praha 1 Czech Republic	KVEDU Praha S.R.O. Na Prikope 17 110 00 Praha 1 Czech Republic

OMEGA EU Importers

Denmark Danmark	The Swatch Group (Nordic) Helleruphus Strandvejen 102 B, 4th. floor 2900 Hellerup Denmark	The Swatch Group (Nordic) Helleruphus Strandvejen 102 B, 4th. floor 2900 Hellerup Denmark
Finland Suomi	The Swatch Group (Nordic) Äyritie 12 B 01510 Vantaa Finland	The Swatch Group (Nordic) Äyritie 12 B 01510 Vantaa Finland
France	The Swatch Group (France) S.A.S. 112-114, avenue Kléber 75116 Paris France	The Swatch Group (France) S.A.S. 112-114, avenue Kléber 75116 Paris France
Germany Deutschland	The Swatch Group (Deutschland) GmbH Frankfurter Straße 20 65760 Eschborn Germany	The Swatch Group (Deutschland) GmbH Frankfurter Straße 20 65760 Eschborn Germany
Greece Ελλάδα	The Swatch Group Greece S.M.S.A. Syrrou & 3 Mantzagliotaki Str. Kallithea 17672 Athens Greece	The Swatch Group Greece S.M.S.A. Syrrou & 3 Mantzagliotaki Str. Kallithea 17672 Athens Greece
Hungary Magyarország	KZM Király utca 52 I.em 8 1065 Budapest Hungary	KZM Király utca 52 I.em 8 1065 Budapest Hungary
Ireland Ireland Éire	The Swatch Group (UK) Limited Building 1000, 2nd Floor East Wing The Royals Business Park Dockside Road London E16 2QU United Kingdom	The Swatch Group (UK) Limited Building 1000, 2nd Floor East Wing The Royals Business Park Dockside Road London E16 2QU United Kingdom

Italy Italia	The Swatch Group (Italia) S.p.A. Via Washington 70 20146 Milano Italy	The Swatch Group (Italia) S.p.A. Via Washington 70 20146 Milano Italy
Latvia Latvija	DIMAX SIA 1 - 1 Valnu 1050 Riga Latvia	DIMAX SIA 1 - 1 Valnu 1050 Riga Latvia
Lithuania Lietuva	BEGALYBES VALDYMAS Antano Tumeno G. 4-10 01009 Vilnius Lithuania	BEGALYBES VALDYMAS Antano Tumeno G. 4-10 01009 Vilnius Lithuania
Luxembourg Letzeburg	The Swatch Group (Belgium) SA/NV Chaussée de Mons 1424 1070 Bruxelles Belgium	The Swatch Group (Belgium) SA/NV Chaussée de Mons 1424 1070 Bruxelles Belgium
Malta	RJM Diffusion S.A. Avenue de la Gare 1 1003 Lausanne Switzerland	RJM Diffusion S.A. Avenue de la Gare 1 1003 Lausanne Switzerland
Netherlands Nederland	The Swatch Group (Netherlands) B.V. Kennedyplein 8 5611 ZS Eindhoven Netherlands	The Swatch Group (Netherlands) B.V. Kennedyplein 8 5611 ZS Eindhoven Netherlands
Norway Noreg Norge	The Swatch Group (Nordic) nuf Lørenveien 73D NO-0585 Oslo Norway	The Swatch Group (Nordic) nuf Lørenveien 73D NO-0585 Oslo Norway
Poland Polska	The Swatch Group (Polska) Sp. z o.o. ul. Marynarska 15 PL-02-674 Warsaw Poland	The Swatch Group (Polska) Sp. z o.o. ul. Marynarska 15 PL-02-674 Warsaw Poland
Portugal	Tempus Internacional S.A. Av. Infante D. Henrique Lote 1679, R/C Dto. CLJ. 1950 - 420 Lisboa Portugal	Tempus Internacional S.A. Av. Infante D. Henrique Lote 1679, R/C Dto. CLJ. 1950 - 420 Lisboa Portugal

OMEGA EU Importers

Romania România	CHRONOSTYLE INTERNATIONAL SRL 5 Sofia street, Sector 1 011837 Bucharest Romania	CHRONOSTYLE INTERNATIONAL SRL 5 Sofia street, Sector 1 011837 Bucharest Romania
	Impulse Romania SRL Calea Dorobantilor 153 Sector 1 010564 Bucharest Romania	Impulse Romania SRL Calea Dorobantilor 153 Sector 1 010564 Bucharest Romania
Slovenia Slovenija	SLOWATCH D.O.O. Produtiska Cesta 152 1000 Ljubljana Slovenia	SLOWATCH D.O.O. Produtiska Cesta 152 1000 Ljubljana Slovenia
Slovakia	KVEDU Praha S.R.O. Na Prikope 17 110 00 Praha 1 Czech Rep	KVEDU Praha S.R.O. Na Prikope 17 110 00 Praha 1 Czech Rep
Spain España	The Swatch Group (España) S.A. Edificio C Miniparc 1 Calle Yuca, 2 Urbanización el Soto de la Moraleja 28109 Alcobendas Madrid Spain	The Swatch Group (España) S.A. Edificio C Miniparc 1 Calle Yuca, 2 Urbanización el Soto de la Moraleja 28109 Alcobendas Madrid Spain
Sweden Sverige	The Swatch Group (Nordic) AB Sankt Eriksgatan 47 P.O. Box 12033 SE-112 34 Stockholm Sweden	The Swatch Group (Nordic) AB Sankt Eriksgatan 47 P.O. Box 12033 SE-112 34 Stockholm Sweden
United Kingdom	The Swatch Group (UK) Limited Building 1000, 2nd Floor East Wing The Royals Business Park Dockside Road London E16 2QU United Kingdom	The Swatch Group (UK) Limited Building 1000, 2nd Floor East Wing The Royals Business Park Dockside Road London E16 2QU United Kingdom

01/2024 - V26 - 2nd edition

www.omegawatches.com